

# DS-NR1000/NR2000/NR3000/NR4000 をお買い上げのお客様へ

## — 取扱説明書変更点のお知らせ —

このたびは日立ネットワークレコーダーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。  
お買い上げいただいた製品は、添付の取扱説明書から機能の一部変更を行っております。  
本機をお使いになるときは、本紙と取扱説明書（背表紙左下に「QR90984」と記載しているもの）をあわせてご使用ください。

変更点	[POWER] ボタンの名称および機能内容の変更
変更内容	取扱説明書で[POWER ボタン]と記載している箇所の名称と機能内容を変更しました。 取扱説明書内で[POWER ボタン]と記載している箇所は [FUNC ボタン]に読み替えてください。 本機では[FUNC ボタン]を押しても、スタンバイにはなりません。電源を切るときは電源プラグをコンセントから抜いてください。

取扱説明書の変更箇所を以下に示します。下線部分が今回変更する箇所です。

### 「[POWER] ボタンの機能内容の変更」に伴う取扱説明書の変更箇所

【12 ページ】『1章 はじめに / ④設置上のお願ひおよび使用上のご注意 本機を移動するとき』

変更前	変更後
<ul style="list-style-type: none"> <li>・[POWER]ボタンを 10 秒以上押してください。POWER ランプが橙色に点灯します。</li> <li>・約 30 秒後、電源プラグをコンセントから抜いてください。</li> <li>・移動するときは、振動や衝撃を与えないように本機を移動してください。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電源プラグをコンセントから抜いてください。</li> <li>・移動するときは、30 秒を経過したあとに振動や衝撃を与えないように本機を移動してください。</li> </ul>

【16 ページ】『2章 設置と接続 / ②各部の名前とはたらき 前面』

変更前	変更後
⑤POWER ランプ 電源が入っているときは緑色に点灯し、スタンバイのときは橙色に点灯します。	⑤POWER ランプ 電源が入っているときは緑色に点灯します。
⑥POWER ボタン 本機の電源を入/切するときに使用します。 また、ブザー音を止めるときに使用します。	⑥FUNC ボタン ブザー音を止めるときに使用します。

【32 ページ】『4章 電源を入れる / ②電源を切るとき』

変更前	変更後
<p>① 本体の電源を切る 本機(前面)にある POWER ボタンを 10 秒以上押してください。 POWER ランプが橙色に点灯し、スタンバイになります。 約 30 秒後に電源プラグをコンセントから抜いて電源を切ってください。</p> <p><b>お知らせ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・電源を切った後に、再び電源を入れると「停電が発生しました。」と表示されます。</li> <li>・スタンバイ中に POWER ボタンを押すと、本機が起動し、「停電が発生しました。」と表示されます。</li> </ul>	<p>① 本体の電源を切る 電源プラグをコンセントから抜いて電源を切ってください。 移動するときは、30 秒経過したあとに振動や衝撃を与えないように本機を移動してください。</p> <p><b>お知らせ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・電源を切った後に、再び電源を入れると「停電が発生しました。」と表示されます。</li> </ul>

【165 ページ】『14章 通知 / ③アラーム入力の通知を設定する』

変更前	変更後
<p>■「ブザー鳴動」【確認まで】 ライブメニュー上の「<b>!</b> 警告消去アイコン」または[POWER ボタン]を押すまで、ブザーを鳴らします。</p> <p><b>お知らせ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・アラームを検知したときの「ブザー鳴動」は、設定にかかわらず「<b>!</b> 警告消去アイコン」、または[POWER ボタン]を押すことで停止させることができます。</li> </ul>	<p>■「ブザー鳴動」【確認まで】 ライブメニュー上の「<b>!</b> 警告消去アイコン」または[FUNC ボタン]を押すまで、ブザーを鳴らします。</p> <p><b>お知らせ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・アラームを検知したときの「ブザー鳴動」は、設定にかかわらず「<b>!</b> 警告消去アイコン」、または[FUNC ボタン]を押すことで停止させることができます。</li> </ul>

【186 ページ】『16章 その他の使いかた / ④ブザー音を止める』

変更前	変更後
<p>「<b>!</b> 警告消去アイコン」または[POWER ボタン]を押す 「<b>!</b> 警告消去アイコン」または[POWER ボタン]を押すと、ブザー音が止まります。 [POWER ボタン]を 10 秒以上長押しすると、本機がスタンバイになります。ご注意ください。</p>	<p>「<b>!</b> 警告消去アイコン」または[FUNC ボタン]を押す 「<b>!</b> 警告消去アイコン」または[FUNC ボタン]を押すと、ブザー音が止まります。</p>

【207 ページ】『17章 付録 / ⑦故障かな…と思ったら 上記以外の異常な動作が発生したときは…』

変更前	変更後
本機(前面)にある[電源]ボタンを 10 秒以上押してください。 POWER ランプが橙色に点灯します。そして約 30 秒後に電源プラグをコンセントから抜いて、再び差し込んでください。	電源プラグをコンセントから抜いて、再び差し込んでください。

### ■ライセンス情報(画像圧縮方式:H.265)

本製品は下記 URL に掲載されている特許の1つ以上の請求項の権利範囲に含まれています。

patentlist.hevcadvance.com