

# DS-JH590/JH580/JH570/JH560 を お買い上げのお客様へ

## RGB 出力 ( パソコン用モニター接続 ) 端子の出力画像解像度

RGB 出力端子の出力画像解像度は、XGA (1024 x 768) と SXGA (1280x960) を選択することができます。

接続するパソコン用モニターの解像度にあわせて選択してください。

工場出荷時は XGA に設定されています。

SXGA に切り換えるときは、取扱説明書 設定編の「RGB モニターの出力サイズ切替」(→ 62 ページ) の手順に従い、設定を行ってください。

### ご注意

映像出力端子 ( 前面 / 後面 ) は、SXGA を選択すると無効となり映像信号を出力できません。  
映像出力端子 ( 前面 / 後面 ) を有効にするには、解像度を XGA でお使いください。  
なお、映像出力 ( 後面 ) からのスポット出力は、RGB 出力端子の解像度 ( SXGA、XGA ) 設定に関係なくお使いになることができます。

## プログレッシブ対応アナログカメラを接続するとき

プログレッシブ対応アナログカメラを接続するときは、DS-JH590/JH580/JH570/JH560 とカメラを次のように設定してください。

誤った設定でお使いになると、動きのある映像を再生したとき、残像が発生することがあります。

### ● プログレッシブ対応アナログカメラ接続時の設定

プログレッシブ対応アナログカメラの「ODD/EVEN」設定	DS-JH590/580/JH570/JH560 の「カメラ種別」設定
ODD	プログレッシブ
EVEN	ノーマル
「ODD/EVEN」設定機能が無い	ノーマル

※ 一部の日立製プログレッシブ対応アナログカメラの取扱説明書には『日立製デジタルレコーダーと組み合わせるときは「EVEN」に設定する』と記載されていますが、DS-JH590/580/JH570/JH560 には当てはまりません。

※ DS-JH590/580/JH570/JH560 に接続できるプログレッシブ対応アナログカメラと「ODD/EVEN」設定の有無は、取扱説明書 設定編の「推奨品」(→ 245 ページ) をご覧ください。